

TERMO DE GARANTIA

Os produtos Bermar possuem 90 dias (3 meses) de garantia contra eventuais defeitos de fabricação ou material conforme código de defesa do consumidor e mais 90 dias (3 meses) cedidos pela fábrica, 6 meses de garantia total.

O que não se enquadra em defeito de fabricação e portanto não será coberto em garantia:

- reposição/manutenção de materiais com desgaste natural de uso (correia, rolamento, mancal etc.);
- serviço de manutenção quando for constatado o uso indevido ou má utilização do equipamento;
- efeitos de corrosão decorrentes de produtos químicos abrasivos ou por falta de limpeza adequada;
- avarias causadas por insetos, roedores e de qualquer outra natureza que seja causada pela falta de higienização adequada;
- avarias de transporte, armazenamento ou manuseio indevido;
- queima ou avaria do equipamento se ocorrer a ligação elétrica em tensão contrária da indicada no produto ou por deficiência nas instalações elétricas internas e/ou externas ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local ou ainda, se a máquina estiver conectada a extensões ou adaptadores;
- se a etiqueta que identifica o produto estiver adulterada ou rasurada;

Tenha sempre a nota fiscal de compra do equipamento em mãos quando acionar a garantia do produto.

OS APARELHOS PERDEM A GARANTIA SE CONSTATADO O USO INDEVIDO.

DATA DA VENDA ____/____/____

NOTA FISCAL Nº _____

APARELHO Nº _____



BERMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 55.390.470/0001-09

Rua Francisco Curti, 245 - Dist. Industrial - CEP: 15035-620
São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: +55 (17) 3214 - 9600
www.bermar.ind.br - bemark@bermar.ind.br

Serviço de
Atendimento
a Cliente

SAC

e-mail: garantia@bermar.ind.br

DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

Manual de Instruções

IMPORTANTE

Sempre verifique se a tensão (voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.



Despolpadeira de 10 LTS

Modelo

BM 191



PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA!

Parabéns você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade.

1. INTRODUÇÃO

1.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

- 1.1.1 A Despolpadeira modelo BM191, possui o copo e eixo do batedor confeccionada em aço inox 304.
- 1.1.2 A estrutura e carenagens é confeccionado em aço inox 430.
- 1.1.3 A Despolpadeira possui sistema de redução de velocidade para trabalhar 246RPM
- 1.1.4 Esta Despolpadeira possui dois modelos de peneira, com furos de Ø0,8mm e Ø1,5mm.

1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	BM 191	BM 129 (MESA)
TENSÃO (ac)	V	127 / 220	-
FREQUÊNCIA	Hz	50-60	-
POTÊNCIA	W	1/2 / 650	-
CONSUMO	kWh	0,650	-
ALTURA	mm	1050	615
LARGURA	mm	350	400
PROFUNDIDADE	mm	610	520
PESO LÍQUIDO	kg	31	7

1.3 CUIDADOS NECESSÁRIOS

- 1.3.1 Leia todas as instruções antes do uso do aparelho. A manutenção e limpeza da máquina deve ser feita por pessoa treinada e com a máquina desconectada da tomada.
- 1.3.2 Verifique se a Tensão (Voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- 1.3.3 Todo aparelho BERMAR sai com chave seletora de tensão na posição 220v, caso necessário utilize a chave para inverter a tensão para 127V. Nunca faça a inversão de tensão com o cabo plugado na tomada.
- 1.3.4 Não utilize o aparelho caso o cabo, o plugue ou outra parte do aparelho estejam danificados. (Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos)
- 1.3.5 Nunca utilize o aparelho se estiver com os sapatos molhados.
- 1.3.6 Para proteção contra choques elétricos, não coloque o cabo de força e/ou o plugue dentro de água ou de quaisquer outros líquidos.
- 1.3.7 Nunca deixe o aparelho elétrico ao alcance de crianças, elas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho (especialmente quando estiver em uso).
- 1.3.8 Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- 1.3.9 Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho.
- 1.3.10 A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- 1.3.11 A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante podem danificar o aparelho.


6. ESQUEMA ELÉTRICO

6.1 ESQUEMA



4.2 COMPONENTES DO COPO E DO EIXO:

Item	Nome da peça	Código Bernar
14	PARAF. MAQ. MET. PANELA INOX 5X10 PHS	7653
27	ANEL ELASTICO (E 017 MM)	626
28	ROLAMENTO 6203 SKF 2RS H/C3 (TIMKEN)	10504
29	MANCAL DE FERRO DESPOLP. M. 2020	10748
30	ROLAMENTO 6004 DDU	1668
31	LUVA DOS EIXOS DA DESPOLPADEIRA	8764
32	EIXO SUPERIOR DA DESPOLP. (M. 2020)	10749
33	PORCA TRAVANTE M4-0,70 INOX	5865
34	PARAF. MAQ. MET. PANELA INOX 4X12 PHS	1135
35	PINO ELASTICO 1481 (6 X 27 MM)	6681
36	GRAMPO FIXADOR DO BATEDOR DA DESPOLP.	8882
37	PROTEÇÃO COPO DESPOLPADEIRA 10 LTS	8823
38	CONJUNTO BATEDOR DESPOLPADEIRA 10 LTS	8873
39	PENEIRA DA DESPOLPADEIRA 10 LTS Ø 0,80 MM	8997
40	PENEIRA DA DESPOLPADEIRA 10 LTS Ø 1,50 MM	8995
41	COPO 10 LTS DESPOLPADEIRA (ACABADO)	12320
42	CALÇO DE BORRACHA DA DOBRADIÇA	8768
43	VEDAÇÃO DE BORRACHA DA PORTINHOLA	8767
44	TAMPA DA BICA DESPOLPADEIRA 10 LTS	8742
45	PORTINHOLA DA DESPOLPADEIRA 10 LTS	8828
46	TRAVA DA PORTINHOLA DA DESPOLPADEIRA	8747




5 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
A máquina não liga.	- Falta de energia no local.	- Verificar se há energia na rede.
Cheiro de queimado na máquina.	- Problemas Elétricos. - Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Cabo de energia danificado.	- Falha no transporte do produto.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
A máquina liga mas quando o produto é colocado na máquina, a mesma para ou gira em baixa rotação.	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Ruidos na máquina	- Rolamentos com defeito.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada. (Rolamentos com problemas causados por água na máquina não são assistidos por garantia);

2. INSTRUÇÕES DE USO

2.1 PPÉ-OPERAÇÃO

- 2.1.1 Antes de utilizar a Despolpadeira, lave todas as partes que entram em contato com a fruta, com água e sabão neutro (leia o item 3 Instruções de Limpeza).
- 2.1.2 Coloque a máquina em uma superfície plana, deve-se fixar o pé (item 04, figura 01) sobre uma mesa (item 06, figura 01) ou ao chão.
- 2.1.3 Conecte o cabo de energia (item 03, figura 01) na tomada, ligue a chave liga/desliga (item 05, figura 01), ela entrará em funcionamento, pronto para começar o processo de despolpar.
- 2.1.4 Desconecte o aparelho da tomada após o uso.
- 2.1.5 Tempo aconselhável de uso é de 4 minutos ligado para 1 minutos deligado.



2.2 Operação

- 2.2.1 Coloque um recipiente para saída da polpa, na parte inferior do copo (item 07, figura 01).
- 2.2.2 Para iniciar o processo, ligue o equipamento e insira o produto com o batedor em movimento.
- 2.2.3 Coloque as frutas pelos orifícios da proteção do copo (item 02, figura 01) e adicione água a gosto.
- 2.2.4 Para retirar resíduos sólidos, deve abrir a portinhola, levantando trava (item 01, figura 01).
- 2.2.5 Para evitar acidentes nunca retire/erga a proteção do copo (item 02, figura 01) com a máquina ligada.


3. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

3.1 COMO LIMPAR SUA MÁQUINA.

- Atenção!: O equipamento deve ser totalmente limpo e higienizado,quando for usado pela primeira vez, quando ficar um tempo inativo e após o uso diário.
- 3.1.1 Desligue a máquina e retire-a da tomada.
 - 3.1.2 Retire o grampo (item 36, figura 02) suba a luva (item 31, figura 02), coloque o grampo novamente, abaixo da luva, solte também o parafuso (item 34, figura 02) e porca (item 33, figura 02) do eixo (item 38, figura 02) para retirar a proteção do copo (item 37, figura 02).
 - 3.1.3 Finalize removendo o eixo do batedor (item 38, figura 02), depois retire a peneira (item 39, figura 02) no fundo do copo. Se achar necessário retire a bica superior (item 44, figura 02), soltando os parafusos (item 14, figura 02).
 - 3.1.4 Lave os componentes citados acima com esponja e jato d´água.
 - 3.1.5 A limpeza da estrutura e carenagem da máquina deve ser feita somente com pano umedecido o motor não deve ser limpo, para evitar danos nos componentes elétricos.
 - 3.1.6 Após a limpeza, seque bem a máquina para evitar manchas e/ou corrosão.
 - 3.1.7 **Cuidados com o inox:**
O inox resiste à corrosão devido à camada de cromo existente em sua superfície, quando esta camada e contaminada ou "agredida" inicia o processo de corrosão, quase sempre motivados por agentes externos, quando não limpo e higienizado de forma correta.


- Atenção! Para evitar corrosão, contaminação e danos à superfície do inox:
- Lave e seque com detergente biodegradável
 - Não usar soluções ácidas e salinas contidas em desinfetantes, esterilizantes.
 - Não usar abrasivos, como esponjas de aço e itens pontiagudos.

Figura 02



4. COMPONENTES

4.1 COMPONENTES PRINCIPAIS:



Item	Nome da peça	Código Bernar
1	CONJUNTO SOLDADO DA DESPOLPAD. DE 10L	14064
2	FECHAMENTO DA COLUNA DA DESPOLPAD. 10L	14124
3	PROTEÇÃO DO MOTOR DESPOLP. M. 2020	14068
4	MOTOR 1/2 HP DESPOLPADEIRA (BETONEIRA) C	10757
5	CABO H05RN-F (3X1.0X1.60) LISO	4523
6	PORCA 8 MM RIVKLE RK PLUS (CABEÇA PLANA)	5409
7	PARAF. PH FLG AUTOBROCANTE 4,2 X 13	27
8	PORCA 8 MM ZINCADA	517
9	PARAF. SEXT M8 X 50 INOX 304	9173
10	ARRUELA 5MM	1255
11	PORCA 4 MM BAIXA COM TRAVA	94
12	CHAVE HH 201 M1FG4FS1QY (PLAST) PA015300	8875
13	PRENSA CABO EG-11	415
14	PARAF. MAQ. MET. PANELA INOX 5X10 PHS	7653
15	PARAF. MAQ. MET. PANELA INOX 5X12 PHS	6974
16	CHAVE LIGA/DESLIGA COMELUX MOD 0401/TTR	6587
17	POLIA MOTORA DA DESPOLPADEIRA	8759
18	PARAF. ALLEN S/C 5/16 X 1/2	1545
19	CORREIA DESPOLPADEIRA DE 10 L	12321
20	TAMPA DA CARENAGEM DA DESPOLPADEIRA 10L	14070
21	POLIA DO EIXO DA DESPOLPADEIRA M. 2020	10747
22	PARAF. SEXT 3/8 X 3/4 ZINC	9133
23	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" ZINCADO	441
24	CARENAGEM DA DESPOLPADEIRA DE 10L	14062
25	ARRUELA INOX 1/4	1252
26	PARAF. SEXT. 6 X 20 MM	6979

Ver componentes do copo e eixo